

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и другите опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда да работи върху дрехи, меки материали или в случай, че не го използвате.
 - Когато използвате уреда, не допускайте закриването на входните и изходни отвори за въздух, тъй като сешоарът разполага с предпазен механизъм, който ще го изключи автоматично. Ако това се случи, изключете незабавно от мрежата и оставете да изстине. След като сешоарът изстине, можете да го включите отново.
- Не насочвайте въздушната струя към очите или други чувствителни зони.
- **МНОГО ВАЖНО:** Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Не използвайте този уред в близост до пълни с вода вани, умивалници или други подобни съдове.
- Когато използвате сешоара в банята, изключете от контакта след като приключите. Близостта на водата създава потенциален риск, дори когато сешоарът е изключен.

- За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
- Оставете уредът да изстине, преди да го приберете за съхранение.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

ЙОНИЗИРАЩА ФУНКЦИЯ

- Сешоарът разполага с йонен генератор.
- Създаваните от него йони неутрализират електростатичния заряд на косата и предизвикват разделянето на водата на микроскопични частици, помагайки по този начин за бързата и естествена абсорбция. Това се изразява в изключително ефектен краен резултат и блясък на косата.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Отворете сгъваемата дръжка (4).
- Включете щепсела на уреда в електрическата мрежа.
- Плъзнете превключвател (5) в желаното положение. Когато сешоарът заработи, светва индикаторът за йонизиращата функция (3). Този индикатор светва винаги, когато сешоарът работи.

позиция 0 - изкл.

позиция 1-	минимална мощност
позиция 2-	максимална мощност

- Ако искате да използвате само студен въздух, натиснете бутона за студен въздух (2).
- Концентраторът на въздушната струя (7) се поставя върху дюзата на сешоара с леко натискане.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Можете да почистите уреда с влажна кърпа, след което трябва да го подсушите внимателно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Изключително важно е да поддържате винаги чисти решетките на входа (1) и изхода за въздух.
- Почиствайте ги редовно от косми и прах, тъй като те могат да доведат до тяхното запушване.
- За да почистите вътрешната решетка, свалете външната входна решетка, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.
- След приключване на почистването, поставете решетката на първоначалното ѝ място и я завъртете леко по посока на

часовниковата стрелка, за да я фиксирате в правилно положение.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.