



Модел CN429

Fecha de compra



Certificado de garantía
Certificado de garantia
Mod. CN429

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venda

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

3 Años de garantía

2 Anos garantía

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Bº.Matiena - Zubibitarte, 8 • Apdo. 78 • ABADIANO - Vizcaya (España)
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

PORTUGAL:
Rua Antonio Silva Marinho, 143 • 4100 Porto
Tel. (2) 6102483/4/5 • Fax (2) 6102475



pequeno electrodoméstico

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ТРИМЕР

Модел CN429

БЪЛГАРСКИ:

В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва
всичките си права според действащото законодателство.

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Bº.Matiena - Zubibitarte, 8 • Apdo. 78 • ABADIANO - Vizcaya (España)
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

PORTUGAL:
Rua Antonio Silva Marinho, 143 • 4100 Porto
Tel. (2) 6102483/4/5 • Fax (2)6102475

Mod. CA341AZ

Recibo S.A.T. Ni.

Fecha de compra

pequeno electrodoméstico

БЪЛГАРСКИ

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Уредът работи с батерия от тип R6 (не е включена в комплекта)
- Свалете капачето от долната страна на уреда, като го завъртите наляво и поставете батерията в предназначеното за нея гнездо
- Поставете капачето, като го натиснете и завъртите надясно
- Установете превключвателя в положение I, уредът се включва и започва да работи
- За да го почистите, свалете работната приставка, като я завъртите
- Свалете опората на ножа, разположена вътре и извадете остатъците с помощта на мека четка
- След като почистите, върнете работната приставка на мястото ѝ.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

-
- Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
 - Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
 - Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.