

Jata
electro

Модел PL438C

Fecha de compra



Jata
electro

Certificado de garantía
Certificado de garantia
Mod. PL438C

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

3 Años de garantía
garantia

3 anos de

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

КЕРАМИЧНА ПАРНА ЮТИЯ

Модел PL438C



Mod. PL438C

Recibo S.A.T. Nº.

Fecha de compra

Jata
electro

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt

БЪЛГАРСКИ



ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускате достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Щепселът трябва да бъде заземен по подходящ начин.
- Когато не гладите, ютията трябва да бъде във вертикално положение. Това важи и при съхранение на ютията.
- Уредът трябва да бъде използван и оставян върху стабилна повърхност.
- Не ползвайте уреда след падане и при наличие на видими следи от повреда или теч.
- Когато поставяте уреда върху неговата поставка, тя трябва да лежи върху стабилна основа.
- Избягвайте контакта между кабела и нагорещените части на ютията.
- Когато пълните водния резервоар, изключете щепсела от мрежата.
- Не наливайте препарат против котлен камък или други химикали в резервоара. Само вода!
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът работи и когато изстива.
- Когато приключите с гладенето, задължително изпразнете водата от ютията.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.

- Възможно е при първите няколко ползвания да се отдели пушеки/или миризма. Това е напълно нормално за този вид уреди.
- Възможно е при първите няколко използвания, материалите, използвани в процеса на производство да замърсят парата. Препоръчваме Ви да оставите парата да изтича няколко минути, преди да започнете да гладите.
- Ако в резервоара има останала вода, това вероятно се дължи на проверките за качество в рамките на производствения процес.
 - Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПАРНО ГЛАДЕНЕ

- Установете селектора за температурата (5) на максималното му положение (max), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- Преди да напълните резервоара с вода, установете регулатора на парата (3) в положение "0".
- Когато пълните резервоара, задължително изключвайте ютията от електрическата мрежа. Отворете капачето за пълнене (7), като вкарате пръстите си в отворите, разположени в краищата и налейте вода в резервоара, като използвате придружаващата ютията чашка.
- Не надхвърляйте отметката max. на резервоара (8).
- Затворете капачето и го натиснете, за да остане добре затворено.
- Включете ютията в ел.контакт. Индикаторът (6) светва.
- След угасването на индикатор (6), завъртете регулатора на парата (3) между минимална пара () и максимална пара до  получаване на желаното количество.

„СУПЕР ПАРА“

- Селекторът за температура (5) винаги трябва да бъде установен в своето максимално положение (max).
- Натиснете и пуснете бутон (2). Повторете това действие на интервали между отделните натискания на бутона.
- Ако искате да получите повече супер пара, установете регулатора за пара (3) в положение "0".

ВЕРТИКАЛНО ГЛАДЕНЕ

- То позволява отстраняването на замърсявания от дрехите, без да се налага те да бъдат поставяни върху дъската за гладене: саката и палтата могат да бъдат гладени на техните закачалки; това се отнася и за окачените пердета и други подобни.
- Затворете регулатора за пара (3) и установете селектора за температурата на максимално (max.) положение.
- Доближете ютията до дрехата във вертикално положение и натиснете бутона за пара (2).

ПРЪСКАЩО ГЛАДЕНЕ

- При пръскане, положението на селектора за температура (5) не е от значение.
- Натиснете бутона за пръскане (1). В случай, че не излезе вода, натиснете отново водата.

СУХО ГЛАДЕНЕ


- Ако в резервоара има вода, установете регулатора на парата (3) в положение "0".
- Включете ютията в ел.контакт и установете селектора (5) на желаната температура в зависимост от вида на тъканта:

СИНТЕТИКА: Ниска температура (•)

КОПРИНА – ВЪЛНА: Средна температура (••)

ПАМУК – ЛЕН: Висока температура (••• - MAX)

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

- Установете регулатора за пара (3) в положение "0".
- Налейте вода в резервоара.
- Установете селектора за температура (5) в максимално положение и включете ютията в ел. контакт.
- Щом угасне индикатор (6), поставете ютията в хоризонтално положение върху чиния или подходящ съд в мивката и завъртете регулатора за пара (3) в положение за автоматично почистване (). В този момент, от отворите по дъното на ютията започва да излизат пара и водни капки, които отмиват замърсяванията и полепналите частици.
- След завършване на процеса на автоматично почистване, върнете регулатора за пара (3) в положение "0". Не забравяйте това. В противен случай, парната ютия ще започне да губи вода от основата, когато почне да работи отново.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Основата може да бъде почиствана с кърпа, напоена с оцет. Тази операция може да бъде изпълнена по-лесно, когато основата е все още топла.
- Външните части на ютията могат да бъдат почистени с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- За да приберете ютията за съхранение, проверете дали в резервоара не е останала вода, установете регулатора на парата в изключено положение и я поставете във вертикално положение.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.