

## Модел PS391

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Тримерът се използва за оформяне на веждите, за премахване на тънките косми по задната част на врата и за отстраняване на неприятните косми в носа и ушите.
- Тримерът работи с една батерия R03 (не е включена в комплекта).
- За да поставите батерията, свалете долното шаси, като го изтеглите. Батерията трябва да бъде поставена по указания начин на ориентиране на полюсите ѝ.
- Поставете приставката върху ножа. Приставката има две позиции, обозначени с LONG (ДЪЛГО) и SHORT (КЪСО).
- С приставката можете да оформите и отрежете равномерно мустаци, вежди и т.н.
- Използвайте тримера без накрайник, за отрязване на тънките косми и премахване на космите в носа или ушите.
- За да включите уреда, плъзнете превключвателя в положение ON (ВКЛ.).
- Използвайте почистващата четка, за да отстраните космите от ножа и приставката.
- В случай, че искате да почистите вътрешната част на ножа, преместете надолу страничната част и свалете ножа. Поставете го отново на първоначалното му място и го придвижете нагоре, за да го застопорите.
- Можете да почистите тримера с мека кърпа. Никога не потапяйте тримера във вода.



### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Изхвърляйте батериите в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда..

