

Jata
electro

Модел LB1023

Fecha de compra



Certificado de garantía
Certificado de garantia
Mod. LB1023

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

3 Años de garantía
garantia

3 anos de

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt

Jata
electro

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ИНОКСОВА СОКОИЗСТИСКВАЧКА /
БЛЕНДЕР

Модел LB1023



Mod. LB1023

Recibo S.A.T. Nº.

Fecha de compra

Jata
electro

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Бутало | 6. Некапещ чучур | 11. Съд с капак |
| 2. Подаваща тръба | 7. Събирател за плодвата пулпа | 12. Кана |
| 3. Капак | 8. Селектор за работната скорост | 13. Капак на каната |
| 4. Филтър | 9. Дръжка за заключване на капака | 14. Запушалка |
| 5. Разделител | 10. Основно тяло | |

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ LB1023	230- V ~	50 Hz	800 W
--------------	----------	-------	-------

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.



парчета, за да се улесни влизането им през предназначения за тази цел отвор.

Спазвайте следните правила:

- Извадете костилките от прасковите, черешите, кайсиите, сливите и т.н..
- Портокалите, лимоните, кивито, мандарините, пъпешите и т.н. трябва да бъдат обелени.
- Семките на пъпешите, краставиците, дините трябва да бъдат извадени.
- Спанакът, прясното зеле, домати, кромидът, чушките, магданозът, морковите и другите подобни храни не изискват специална подготовка.
- С уреда не може да се получи сок от банани, авокадо, патладжани и др.

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
 - Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
 - Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и другите опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност.
 - Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
 - **МНОГО ВАЖНО:** Не се допуска потапянето на основното тяло на уреда във вода или друга течност.
 - Изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате.
 - Не оставайте уреда без надзор, когато работи.
 - Не допускайте детска игра с уреда. Пазете уреда от деца.
 - Уредът трябва да бъде поставян върху устойчива повърхност, далеч от източници на топлина.
 - Не оставайте блендера включен към електрическата мрежа, ако нямате намерение да го ползвате.
 - Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не го оставайте да работи в продължение на повече от 1 минута без прекъсване. След това го оставете да изстине.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът разполага със система за безопасност, която го изключва автоматично при прегряване. Ако това стане, изключете от мрежата и изчакайте 15 минути, преди да го включите отново.
- За да изключите уреда от електрическата мрежа, изтеглете щепсела, а не кабела.
 - Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

СОКОИЗСТИСКВАЧКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – СОКОИЗСТИСКВАЧКА

- Не използвайте уреда, когато филтърът му е повреден.
- Никога не натискайте плодовете и зеленчуците с пръсти.
- Не разглобявайте уреда, без да сте се уверили, че е изключен и изчакайте филтърът да спре.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

- Почистете и подсушете всички части на сокоизстисквачката: буталото (1), капака (3), филтъра (4), разделителя (5), събирателя за плодвата пулпа (7) и контейнера (11).

ПОДГОТОВКА НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

- Почистете всички плодове и зеленчуци, които желаете да използвате. Ако е необходимо, можете да ги нарежете на малки

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА

За да сглобите всички части на сокоизстискачката, следвайте долните стъпки:

1. Поставете основното тяло на уреда пред вас, а заключващата дръжка (9) отдясно. Поставете разделителя (5) върху основното тяло. Поставете филтъра (4) като го натиснете така, че да влезе в необходимото положение.
 2. Вкарайте събирателя за плодова пулпа (7) като го наклоните леко лявата му страна под разделителя.
 3. Поставете капака (3) така, че изходът за плодвата пулпа да съвпадне с контейнера (7).
 4. Продължете да натискате капака и завъртете наляво заключващата дръжка (9), докато се фиксира.
- Поставете съда с капак (11) под чучура (6).
 - Натиснете чучура (6), за да го свалите малко. В противен случай сокът може да се разлее по основното тяло.
 - Включете уреда в електрическата мрежа и завъртете селектора за работната скорост (8) до желаната позиция (1 или 2).
 - Вкарайте плода или зеленчука в подаващата тръба (2) и го натиснете с буталото (1).
 - Никога не използвайте пръстите си за тази цел и не забравяйте, че винаги когато вкарвате плода в уреда, моторът му трябва да работи.
 - След получаването на сока, установете селектора за скоростта (8) в изключено положение (0) и изключете уреда от електрическата мрежа. Вдигнете чучура (6), за да не капе сок.
 - Препоръчително е, соковете да бъдат консумирани непосредствено след приготвянето им. По този начин няма да се загубят нито вкуса, нито витамините.
 - В случай, че желаете да ги запазите пресни известно време, препоръчваме да добавите малко лимонов сок.
 - Следващата таблица съдържа калорийността и хранителната стойност на най-често използваните плодове и зеленчуци.

ТАБЛИЦА С КАЛОРИЙНОСТТА И ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ			
Плодове и зеленчуци	Калории в 100 gr.	Витамини	Минерали и други елементи
Кайсия	47	A,B1,B2,PPC	желязо, калций
Ягода	36	B,C	калций, желязо, фосфор, магнезий
Киви	55	C	фосфор, желязо
Лимон	35	C	калий
Мандарина	51	C,A	минерали, калций, фосфор, желязо
Ябълка	57	B1,B2	калий
Праскова	50	A,B1,B2,PPC	калций, желязо
Пъпеш	40	A,B	калий, фосфор, магнезий
Портокал	45	C	калий
Краставица	13	A,B,C	сяра, магнезий
Круша	60	A,B1,B2,PPC	калций, магнезий, фосфор, калий
Ананас	51	C	калий
Грейлфрут	35	A,B,C	калий, магнезий
Диня	0	-----	диуретични свойства
Грозде	77	A,B1,B2	калий, магнезий, калций
Домат	22	C	фосфор, желязо
Морков	41	A,B,C	фосфор, калций, магнезий

БЛЕНДЕР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – БЛЕНДЕР

- Никога не вкарвайте ръката си в каната, докато уредът е включен
- Не включвайте блендера, когато в него няма нищо.
- Не вадете каната, докато ножът не спре напълно и уредът не бъде изключен.
- Бъдете внимателни с ножа. Той е много остър.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Почистете и подсушете каната.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БЛЕНДЕРА

- Поставете каната (12) на основното тяло (10).
- За целта, поставете каната на основното тяло така, че маркировките им да съвпадат.
- Поставете продуктите в каната и затворете капака. Уверете се, че блендерът е затворен добре. Това трябва да бъде така през цялото време на работа на уреда.
- Включете уреда към електрическата мрежа.
- Завъртете селектора за работната скорост (8) до желаната позиция (1 или 2). Блендерът започва да работи, като поддържа постоянно избраната скорост.
- Препоръчително е да се започне с ниска скорост (положение 1), а по-късно да се превключи на висока скорост (положение 2), ако това е необходимо. Въпреки това, в зависимост от естеството на обработваните продукти, можете да започнете на висока скорост от самото начало.
- Положение "P" на селектора за скоростта ви дава възможност да използвате блендера в режим на прекъсната работа. Той ще работи, докато държите селектора (8) в това положение и ще спре, когато го пуснете.
- Това положение е изключително подходящо за трошене на лед. За да получите натрошен лед, завъртете и пуснете селектора няколко пъти. За тази цел препоръчваме да използвате малки кубчета лед или да ги разбие, преди да ги поставите в блендера, за да избегнете ефекта на "иглуто". Това означава, че натрошеният лед се натрупва по стените на блендера и пречи на другите кубчета лед да достигнат до дъното, за да бъдат натрошени.
- Можете да добавяте допълнителни продукти в каната, без да се налага да отваряте капака. За да го направите, свалете запушалката (14). Завъртете я бавно по посока обратна на часовниковата стрелка и я изтеглете. Добавете продуктите в каната и я върнете обратно на мястото ѝ. Поставете запушалката така, че влезе на предвиденото за нея място в капака и я завъртете леко по посока на часовниковата стрелка.
- След като приключите, установете селектора на скоростта в положение "0" и изчакайте да спре напълно въртенето на ножа, преди да свалите каната.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване проверете, дали уредът е изключен от електрическата мрежа и дали двигателят му не работи.
- Всички части, освен основното тяло (10), могат да бъдат почиствани с вода. При необходимост можете да използвате и течен препарат за миене.
- Никога не ги почиствайте в съдомиялна машина.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Основното тяло на уреда може да бъде почиствано с леко навлажнена кърпа.
- Важно е да почистите всички части на уреда, непосредствено след приключване на работата с него, за да се избегне образуването на пигментни петна по пластмасовите повърхности.
- Може да свалите ножа от каната, като следвате следните стъпки:
 - Обърнете каната наопаки.
 - Хванете ножа с една ръка и завъртете механизма обратно на часовниковата стрелка.
 - След приключване на почистването, поставете ножа в каната като изпълните горните стъпки в обратен ред. След това проверете, дали всички свързващи елементи са сглобени по правилен начин.