



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Капак
2. Селектор за температурата
3. Светлинен индикатор
4. Съд за мазнината

5. Кошница
6. Дръжка за кошницата
7. Опора за кошницата

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ FR326E	230 V~	50 Hz	1.000 W
--------------	--------	-------	---------

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликоси и опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация..
- Електрическият контакт трябва да бъде заземен по съответен начин.

- В никакъв случай не свързвайте фритюрника, ако налятата в съда мазнина не надхвърля отметката за минимално или надхвърля отметката за максимално ниво.
- Не наливайте в съда други течности, освен мазнина.
- **МНОГО ВАЖНО:** Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- Тялото на уреда може да се нагрее и да достигне висока температура. Избягвайте да го докосвате му известно време след изключването му от електрическата мрежа.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте местенето на фритюрника по време на работа.
- Не използвайте капака, докато пържите, а също и докато мазнината се загрива или е загрята.
- Този уред не е предназначен да работи с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Този уред е предназначен само за домашно ползване.
- Не ползвайте фритюрника, когато захранващият му кабел или електрическият контакт, към който трябва да бъде включен, е повреден.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Преди да ползвате фритюрника за първи път, отворете капак (1) и извадете кошницата (5).
- Поставете дръжката на кошницата (6) в предназначеното за тази цел място, като стиснете една към друга двете ѝ пръчки и я завъртите навън, за да я фиксирате коректно.
- Почистете кошницата и съда за мазнина с влажна кърпа, след което ги подсушете добре.
- Налеите мазнината в резервоара (4). Трябва да имате предвид, че нивото на мазнината трябва да бъде между минимално (MIN) и максимално (MAX) допустимото. Тези нива са обозначени в резервоара със съответни отметки.
- Докато приготвяте продуктите за готвене, можете да загреете мазнината. За да го направите, включете фритюрника в електрическата мрежа и плъзнете селектора за температура (2) в положение, съответстващо на продукта, който трябва да бъде пържен.
- Светлинният индикатор (3) светва и мазнината започва да се загрива. Обикновено, високата температура е подходяща за пържене на храните.
- Изчакайте изгасването на светлинния индикатор (3). Мазнината е достигнала зададената температура.
- Поставете продуктите, които трябва да бъдат пържени в

кошницата (5). Това трябва да стане, докато кошницата е все още извън съда. Обемът на поставените в кошницата продукти не бива да надхвърля $\frac{3}{4}$ от обема на съда.

- Когато се пържат тестени продукти, препоръчваме да бъдат поставени в съда заедно с кошницата, за да се избегне залепването им към нея.
- Вкарайте пълната кошница в съда (4).
- Когато продуктите са вече готови, извадете кошницата от съда и изчакайте да се отцеди, като я закачите на предвидената за тази цел опора (7), намираща се на ръба на съда.
- След приключване на пърженето, изключете фритюрника от електрическата мрежа.
- Изчакайте до пълното му изстиване и затворете капака, за да предпазите мазнината от замърсяване.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и оставете да изстине.
- Кошницата, резервоарът и дръжката могат да бъдат почиствани със сапун и вода, след което изплакнати и подсушени.
- Не използвайте метални инструменти за почистване на резервоара, тъй като те могат да повредят покритието му.
- Отвън почистете с влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.