



#### ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Електрически щекер       | 4. Гнездо на щекера                     |
| 2. Селектор за температура. | 5. Грил                                 |
| 3. Светлинен индикатор      | 6. Тавичка за събиране на отделения сос |

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ GR204A	230 V ~	50 Hz	2.000 W
--------------	---------	-------	---------

#### ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускате достъпа на деца до найлоновите пликосе и другите опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност за тях.

#### БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Щепселът трябва да бъде заземен по подходящ начин.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи..
- Електрическият кабел не бива да се допира до нагорещените части.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца..
- Задължително поставяйте грила върху термоустойчиви повърхности.
- Пазете от пердета или други запалими материали.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Използвайте задължително приложения щекер. Не използвайте щекери от друг тип.
- Включвайте грилът към електрическата мрежа, само когато щекерът вече е включен в грила.
- **МНОГО ВАЖНО:** Не потапяйте щекера и захранващия кабел във вода или други течности.
- Този уред не е предназначен за използване в комбинация с външен таймер за изключване или отделна система за дистанционно управление.
- При изключване на захранващия кабел от електрическия контакт, хванете и изтеглете от щепсела, никога не дърпайте самия кабел.
- Уредът не бива да бъде използван на открито.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

#### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Преди да използвате грила за пръв път, почистете с влажна кърпа. След това, подсушете грижливо и намажете с малко олио с помощта на кърпа или кухненска хартия.
- Налейте по малко олио в грила преди всяка негова употреба.
- Поставете уреда върху равна и термоустойчива повърхност.
- Тавичката (6) трябва да бъде поставена на мястото си, в противен случай сосът и мазнината, отделени при готвенето ще се разляят върху повърхността, върху, която е поставен грила.
- Вкарайте щекера (1) в предвиденото за него гнездо (4). Селекторът за температура (2) трябва да бъде установен в горно положение.
- Завъртете селектора за температурата (2) в желаното положение, в зависимост от вида на храната, която искате да пригответе. Използвайте като референция на избраната температура положението на контролния светлинен индикатор (3). Препоръчваме първоначално да установите селектора в най-високото му положение, за да позволите на грила да достигне възможно най-бързо подходяща температура. След това, можете да промените положението на селектора, ако смятате, че е необходимо.
- Включете уреда към електрическата мрежа. Светва контролният индикатор (3). Когато контролният светлинен индикатор угасне, грилът е достигнал избраната температура.
- Поставете храната на грила (5).
- Задължително използвайте дървени прибори за да местите или обръщате храната. Използването на вилци или други метални прибори може да доведе до надраскване на повърхността на уреда.

#### ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и извадете щекера от неговото гнездо.
  - Не чакайте грилът да изстине напълно. Почистването на повърхността ще бъде по-лесно, когато грилът е все още топъл. Достатъчно е да използвате леко навлажнена кърпа и при наличие на трудни за отстраняване замърсявания, те могат да бъдат почистени с кърпа, напоена с малко олио.
  - За почистване можете да използвате сапун и вода, след което изплакнете внимателното изплакване.
- Важно: Ако случайно сте потопили уреда във вода или сте го изплакнали с голямо количество вода, трябва да подсушите гнездото на конектора (4) и контактните щифтове, преди да го използвате отново.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят защитното покритие.
  - Тавичката (7) може да бъде почистена с вода и препарат за съдомиялна машина.
  - Щекерът задължително трябва да бъде почистван със суха кърпа. Не се допуска потапянето му във вода.

#### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.