

Модел 516

БЪЛГАРСКИ: В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички предвиджани от действащото им законодателство права.



- Кантарът работи с четири батерии от тип R3. (Не са включени в комплекта)
- За да поставите или извадите батериите, отворете капачето от долната страна на кантара. Поставете ги в съответствие с обозначената маркировка.
- Преди да използвате кантара, изберете с превключвателя от долната му страна желаната мерна единица Kg. (килограми) - Lb. (фунтове) - St. (стоунове).
- Поставете кантара върху устойчива, равна повърхност.
- Не поставяйте кантара върху килими или други меки материали. Те водят до грешки в измерването.
- Повърхността, върху която поставяте електронния кантар, както и неговата платформа, трябва да бъдат сухи, за да се избегне рискът от евентуално подхлъзване.

ВАЖНО

ВКЛЮЧВАНЕ

За да включите кантара, докоснете леко с крак в средата на платформата. На дисплея първо се показва **"CAL"**, а след това и индикацията **"0.0"**.

След като това стане, кантарът е готов за ползване.

ВНИМАНИЕ


ВНИМАНИЕ: Последната операция е необходима само при първото включване на кантара, след изваждане на батериите и понякога, когато кантарът не е работил дълго време. След изпълнение на тази операция, можете да се измерите направо на кантара.

- Качете се на кантара, като поставите бавно първо единия, а след това и другия крак.
- Останете няколко секунди на кантара. Показаното на дисплея тегло първо започва да мига, а после остава за постоянно.
- Не скачайте на или от кантара.
- Уредът се изключва автоматично няколко секунди след претеглянето.
- Препоръчително е теглото да бъде мерено по едно и също време. Най-добре е това да става преди закуска.
- Не оставяйте нищо върху кантара, когато не се използва. Това ще доведе до изтощаване на батериите.
- Не потапяйте уреда във вода. Ако е необходимо, почистете кантара с влажна кърпа.
- При почистване, не използвайте химически и абразивни средства, например метална тел, които могат да увредят повърхността на уреда.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА И ДАТАТА


- Натиснете **"DOWN"**, за да изберете формата на показване на времето: 12 или 24 часа.
- Задръжте **"MODE"** натиснат в продължение на няколко секунди, докато показанието на часовете на дисплея не започне да мига.
- Използвайте бутоните **"UP"** или **"DOWN"**, за да сверите показанието за часовете. Натиснете бутон **"MODE"**, за да потвърдите. Индикацията на минутите започва да мига. Използвайте същите бутони **"UP"** и **"DOWN"**, за да сверите минутите и отново потвърдете с **"MODE"**. Започва да мига индикацията за годината.
- Задайте годината с бутоните **"UP"** и **"DOWN"** и потвърдете с **"MODE"**. Започва да мига индикацията на месеца. Използвайте същите бутони, за да зададете месеца и **"MODE"**, за да потвърдите. Започва да мига датата. Използвайте същите бутони, за да я зададете и потвърдете с **"MODE"**.

АКТИВИРАНЕ НА АЛАРМЕНАТА ФУНКЦИЯ



- Започва да мига времето на активиране на алармата, придружено от неговия символ . . 

За да зададете, използвайте бутоните **"UP"** и **"DOWN"** и **"MODE"**, за да потвърдите След това се показват минутите. Повторете същите действия и потвърдете. За да активирате алармената функция, натиснете **"SNOOZE"**. На дисплея се показва символът **((•))** за да деактивирате алармената функция, натиснете **"SNOOZE"** два пъти.


ФУНКЦИЯ SNOOZE („ДРЯМКА“)

- Функцията **"SNOOZE"** се активира, когато на дисплея се появи символът  а макс. 60 минути). Ако желаете да спрете задействаната аларма, но искате тя да задейства отново след определен период от време, използвайте бутоните **"UP"** или **"DOWN"**, за да зададете това време и **"MODE"**, за да го потвърдите. За да активирате функцията **"SNOOZE"**, натиснете два пъти бутона **"SNOOZE"**. За да я деактивирате, натиснете веднъж бутона **"SNOOZE"**.

След това на дисплея се появява мигащата година, следвана от месеца и датата. Ако са зададени година, месец и дата, на тази дата кантарът включва алармения сигнал, когато настъпи съответното зададено време. Използвайте бутоните **"UP"** и **"DOWN"**, за да въведете датата и **"MODE"**, за да потвърдите въведено.

След това на дисплея се показва символът на функцията за обратно броене  (м:  30 минути). Натиснете **"MODE"**. Започва да мига "0"-та, съответстваща на часовете. Използвайте бутоните **"UP"** и **"DOWN"**, за да зададете желаното и **"MODE"**, за да потвърдите въведеното. След това се появяват мигащите минути. Повторете същата процедура, за да зададете и потвърдите минутите. След това, показаната на дисплея индикация **"00"** започва да мига. Когато искате да започне обратното броене, натиснете **"SNOOZE"**. След изтичане на програмираното време, кантарът подава алармен сигнал. За да спрете алармения сигнал, натиснете **"SNOOZE"**, а след това и **"MODE"** – два пъти, за да върнете дисплея на основната индикация.

ФУНКЦИЯ ХРОНОМЕТЪР

- Когато  мига, можете да използвате функцията хронометър. Натиснете четири пъти **"MODE"**, след това **"SNOOZE"**. За да спрете хронометъра, натиснете **"SNOOZE"**, след това натиснете **"MODE"** два пъти, за да върнете дисплея на основната индикация.

ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИЕТО

- Може да избирате между показване на температурата в **"°C"** и **"°F"**. За целта, натиснете бутона **"°C/°F"**.

ВНИМАНИЕ

- Индикацията **"o-Ld"** на дисплея показва, че е надхвърлена максималната товароносимост на кантара.
- При появата на символа **"Lo"** на дисплея, трябва да смените батериите. За да го направите, отворете капачето от задната страна на уреда.
- Ако на дисплея се покаже индикацията **"Er"**, това означава, че измерването не е извършено коректно.
- Кантарът е чувствителен електронен уред. Възможно е другите високочестотни уреди, например мобилни телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови уреди, да доведат до смущения, в случай, че кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от такива уреди в случай, че забележите някакви нередности на дисплея.
- Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Уредът трябва да бъде изхвърлян в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.

