

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликосе и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте докосването на нагорещените части, когато уредът работи или когато изстива.
- Не използвайте пресата при изкуствена коса.
- Винаги използвайте при суха и никога при мокра коса
- Изключете уреда от мрежата, когато не го ползвате.
- Не намотавайте кабела около уреда.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Не използвайте уреда в близост до съдове с вода, вани или мивки.
- Когато се ползва в баня, изключете след приключване на употребата. Близостта на водата създава потенциален риск.
- В случай на случайно падане на уреда във вода, не се опитвайте да го хванете. Изключете незабавно.
- Кабелът не бива да докосва нагорещените плочи.
- За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в авторизиран сервизен център.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. 0/1 превключвател
2. Светлинен индикатор
3. Плочи



- Поставете на равна и устойчива на топлина повърхност.
- Включете към мрежата и плъзнете превключвател (1) в положение "1". Индикаторът (2) светва и плочите (3) започват да се нагряват.
- Изчакайте няколко минути, докато плочите достигнат необходимата работна температура.
- За да използвате уреда, косата Ви трябва да бъде почиствена от лак или други химически препарати.
- Разделете косата си на кичури с ширина от приблизително 6-7 cm. и ги разрешете внимателно.
- Поставете един от кичурите върху нагорещените плочи и затворете пресата..
- Задръжте пресата затворена върху кичура за няколко секунди. Продължителността зависи от типа на косата.
- Най-добрите резултати се получават, когато започнете от корените на косата и продължите до края на кичура.
- За да изключите уреда, плъзнете превключвателя (1) в положение "0".

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и оставете да изстине.
- Използвайте леко навлажнена кърпа, след което се опитайте да го подсушите внимателно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Изчакайте пресата да изстине напълно, преди да я приберете за съхранение..

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда..

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ РР486	100-240 V~	50/60 Hz	25 W
-------------	------------	----------	------