

**Модел 503**

**БЪЛГАРСКИ:** В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се  
всички предвидани от действащото им законодателство права.

възползва на

Кантарът работи с една 3 V литиева батерия от тип CR2032 (включена в комплекта).

За да може да включите кантара, свалете предпазното фолио от батерията. Ако е необходимо, отворете капачето на гнездото за батерията.


Преди да използвате кантара, изберете с превключвателя от долната му страна желаната мерна единица Kg. (килограми) - Lb. (фунтове) - St. (стоунове).

Поставете кантара върху устойчива, равна повърхност.

Не поставяйте кантара върху килими или други меки материи. Те водят до грешки в измерването.

Повърхността, върху която поставяте електронния кантар, както и неговата платформа, трябва да бъдат сухи, за да се избегне рискът от евентуално подхлъзване.

**ВКЛЮЧВАНЕ: За да включите кантара, докоснете леко с крак долната дясна част на стъклената платформа и изчакайте появата на индикацията "0.0".**



Качете се на кантара, като поставите бавно първо единия, а след това и другия крак.

Останете няколко секунди на кантара. Показаното на дисплея тегло първо започва да мига, а после остава за постоянно.

Не скачайте на или от кантара.

Уредът се изключва автоматично няколко секунди след претеглянето.

Препоръчително е теглото да бъде мерено по едно и също време. Най-добре е това да става преди закуска.

Не оставяйте нищо върху кантара, когато не го ползвате. Това може да доведе до изтощаване на батериите.

Не потапяйте уреда във вода. Ако е необходимо, почистете кантара с влажна кърпа.

При почистване, не използвайте химически и абразивни средства, например метална тел, които могат да увредят повърхността на уреда.

## ВНИМАНИЕ

- Индикацията ""Err" на дисплея показва, че е надхвърлена максималната товароносимост на кантара или измерването не е извършено коректно.
- При появата на символа "Lo" на дисплея, трябва да смените батериите. За да го направите, отворете капачето от задната страна на уреда.
- При смяна на батерията не забравяйте, че + трябва да се вижда, ако бъде поставена правилно.
- Кантарът е чувствителен електронен уред. Възможно е другите високочестотни уреди, например мобилни телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови уреди, да доведат до смущения, в случай, че кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от такива уреди в случай, че забележите някакви нередности на дисплея.
- Когато на дисплея възникне аномалия или вената не се изключи автоматично, извадете батерията за няколко секунди и я върнете отново на мястото ѝ. Ако аномалията остане, сменете батериите.
- Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Уредът трябва да бъде изхвърлян в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.
- Батериите не бива да бъдат смесвани с обичайните битови отпадъци.