



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Тапа
2. Капак на каната
3. Кана
4. Основно тяло
5. Селектор на скоростта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ VT260	230 V~	50 Hz	230 W
--------------------	---------------	--------------	--------------

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не оставяйте уреда да работи без прекъсване повече от 2 минути. След изтичане на това време, оставете уреда да се охлади няколко минути, преди да го използвате отново.
- В никакъв случай не поставяйте ръката си върху каната, когато уредът е включен.
- Винаги наблюдавайте уреда, когато го ползвате.
- Не включвайте блендера, когато е празен.
- Не позволявайте на децата да играят с уреда. Пазете уреда от деца.
- Не сваляйте каната, докато ножът не спре напълно и уредът не бъде изключен.
- Уредът и кабелът му не бива да докосват нагорещени повърхности или обекти.
- Задължително поставяйте уреда върху равна повърхност.
- Изключете щепсела от електрическата мрежа в случай, че няма да ползвате блендера.
- Бъдете внимателни при действия с ножа, тъй като е много остър.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Поставете каната (3) върху основното тяло (4).
- За да го направите, поставете каната върху основното тяло и го завъртете леко и докрай, за да фиксирате правилно.
- Напълнете каната и затворете капака. Уверете се, че блендерът е добре затворен. Блендерът трябва да остане затворен през цялото време, докато работи.
- Включете уреда към електрическата мрежа.
- Завъртете селектора на скоростта (5) в желаното положение (1 или 2). Блендерът започва да работи с избраната скорост.
- Препоръчително е да започнете на най-ниска скорост (положение 1), след което бавно да увеличите до най-висока скорост (положение 2), ако е необходимо. Независимо от това и в съответствие с вида на храната, можете да започнете на висока скорост още от начало.
- Положението **“Pulse”** на селектора на скоростта ви дава възможност да използвате блендера в режим на прекъсната работа. Той ще работи само, когато завъртите селектор (5) в това положение и ще спре веднага, щом го отпуснете.
- Това положение е изключително подходящо за трошене на лед. За да получите натрошен лед, завъртете и пуснете селектора няколко пъти. За тази цел препоръчваме да използвате малки кубчета лед или да ги разбие, преди да ги поставите в блендера, за да избегнете ефекта на “иглуто”. Това означава, че натрошеният лед

се натрупва по стените на блендера и пречи на другите кубчета лед да достигнат до основата, за да бъдат натрошени.

- Можете да добавяте допълнителни продукти в каната, без да се налага да отваряте капака. За да го направите, свалете тапата (1). Завъртете я бавно обратно на часовниковата стрелка и я изгледете. Добавете продуктите в каната и я върнете обратно на мястото ѝ. Тапата трябва да съвпадне двата фланеца във водачите на капака и я завъртете леко по посока на часовниковата стрелка.
- След като приключите, установете селектора на скоростта в положение **“0”** и изчакайте ножа да спре напълно въртенето си, преди да свалите каната.
 - Сваляте каната с леко завъртане обратно на часовниковата стрелка.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Можете да свалите ножа, като изпълните следните стъпки:
 - Обърнете каната надолу и свалете основата, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
 - Хванете ножа с една ръка и завъртете механизма по часовниковата стрелка.
- Каната, капака и стопера могат да бъдат почистени със сапун и вода, никога в съдомиялна машина. След това се погрижете за изплакването и изсушаването им.
- Почистете основното тяло с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- След почистване, поставете ножа в каната, като изпълните горните стъпки в обратен ред. Уверете се, че всички части са били сглобени, както преди.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.