

ТАЙМЕР / АЛАРМЕНА ФУНКЦИЯ

- Кухненската везна има удобен таймер за готвене. Можете да го използвате по следния начин.
- Натиснете веднъж Temp/Set** и изчакайте появата на индикацията “00:00” на дисплея. Първите две цифри представляват минутите, а другите две - секундите.
- Натиснете и задръжте Temp/Set**, докато първите две цифри не започнат да мигат.
- Натиснете “▲”**, за да зададете желаните минути, след което **Temp/Set**, за да го потвърдите. Следващите две цифри, съответстващи на секундите, започват да мигат.
- Натиснете “▲”**, за да зададете секундите. След като зададете секундите, натиснете **Temp/Set** за да започне обратното отброяване на програмираното време.
- След като програмираното време изтече, уредът подава звуков алармен сигнал. **Натиснете веднъж Temp/Set**, за да спрете звуковия сигнал. Натиснете отново **Temp/Set**, за да извикате часовника на дисплея.
- Ако искате да претеглите нещо, докато таймера работи, натиснете **On/Tara**, за да превключите в режим на претегляне. Таймерът ще продължи да работи.
- За да проверите още веднъж времето, натиснете **On/Tara**.
- За да спрете таймера, натиснете „▲”. За да го пуснете, натиснете отново “▲”.

ВНИМАНИЕ

- Избягвайте надхвърлянето на максималната товароносимост на кухненската везна (3 kg.). В случай, че бъде надхвърлена максималната товароносимост, на дисплея ще се появи съобщението “Err”.
- Сменете батериите, когато на дисплея се покаже символът (Lo).
- Появата на дисплея на “Lo” показва, че батериите са изтощени.
- Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели.
- Той е предназначен само за домашно ползване.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.

БЪЛГАРСКИ

В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички предвиджани от действащото им законодателство права.

:

ВНИМАНИЕ

БЪЛГАРСКИ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликосе и опаковъчни материали. Те са потенциална опасност за тях..
- Не потапяйте уреда във вода и не го оставяйте върху мокра повърхност.
- Не излагайте уреда на високи температури.
- Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически препарати..

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

- Кухненската везна работи с две литиеви батерии CR2032 от 3 V (включени в комплекта).
- Отворете отделението за батериите като плъзнете в обозначената посока.
- Поставете батериите и се уверете, че е спазена правилната полярност, след което затворете отново капачето на отделението за батерии. Обърнете внимание, че „+” на батериите трябва да се вижда, ако те са поставени правилно.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Когато бъдат поставени батериите, на дисплея се показва “12:00”. Изчакайте, докато престане мигането на числото “12” и изпълнете следващите стъпки:

- Задръжте натиснат бутон Temp/Set**, докато на дисплея не започне да мига “12”, съответстващо на часа.
- Натиснете “▲”** за да сверите часа. След това натиснете **Temp/Set**, за да потвърдите въведеното.
- Следващите два знака съответстват на минутите и започват да мигат. **Натиснете “▲”**, за да сверите минутите и **Temp/Set**, за да потвърдите въведеното. Сега, часовникът е вече сверен.

ВНИМАНИЕ:

- Часовникът ползва два различни формата на показване на времето: 12 и 24 часа. Формата на показване на времето по подразбиране е 12 часа. След като минат 12-те часа, съответстващи на индикацията AM и следващите 12 часа, съответстващи на индикацията PM, часовникът започва да показва 24 часовия формат, като на дисплея се показва индикацията TM.
- След като бъде сверен часовникът, но искате да промените часа, **натиснете и задръжте бутон Temp/Set**, докато не започнат да мигат цифрите, съответстващи на часа. След това, можете да използвате стъпки 2 и 3 от параграфа “СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА”.

ПРЕТЕГЛЯНЕ

- В случай, че използвате купа или друг съд при претеглянето, трябва първо да я поставите на платформата. Можете да премерите и продукта, като го поставите направо на платформата.
- Ако на дисплея се показва времето, натиснете бутон “On /Tara” и изчакайте, докато не се появи “0”. Сега, можете да изберете използваната мерна единица: грамове “g” или унции “oz”, като натиснете **Gr/Oz**.
- Можете да добавяте още, към вече претеглените обекти, без да се налага да ги отстранявате, като натиснете **On/Tara**.
- Добавяйте или отстранявайте внимателно обектите.
- След като претеглянето е приключило и след изчакване от няколко секунди на дисплея автоматично се появява времето. Можете да извикате времето на дисплея и като натиснете **On/Tara**, след като сте отстранили претеглените обекти.