



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Тапа
2. Капак на каната
3. Кана
4. Основно тяло
5. Селектор за скоростта
6. Място за прибиране на кабела

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел ВТ409	230 V ~	50 Hz	400 W
Модел ВТ1015	230 V ~	50 Hz	400 W

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Можете да свалите ножа, като изпълните следните стъпки:
 - Обърнете каната надолу и свалете основата, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
 - Хванете ножа с една ръка и завъртете механизма по часовниковата стрелка..
- Каната, капака и стопера могат да бъдат почистени със сапун и вода, никога в съдомиялна машина. След това се погрижете за изплакването и изсушаването им.
- Почистете основното тяло с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- След почистване, поставете ножа в каната, като изпълните горните стъпки в обратен ред. Уверете се, че всички части са били сглобени, както преди.
- Когато прибирате блендера за съхранение и за ваше удобство, можете да навиете кабела в предназначения за тази цел място (6), намиращо се в основата на тялото.

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на блендера.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликоси и опаковки. Те създават потенциална опасност..
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не оставяйте уреда да работи без прекъсване повече от 3 минути. След изтичане на това време, оставете уреда да се охлади няколко минути, преди да го използвате отново..
- Блендерът трябва да се използва задължително със затворен капак. Никога не включвайте блендера, когато не е затворен с капак. При никакви обстоятелства не поставяйте ръката си върху каната, когато уредът е включен.
- Винаги наблюдавайте уреда, когато го ползвате..
- Не включвайте блендера, когато е празен.
- Пазете уреда от деца.
- Не сваляйте каната, докато ножът не спре напълно и уредът не бъде изключен.
- Уверете се, че нито уредът, нито кабелът се допират до горещи повърхности или предмети.
- Задължително поставяйте уреда върху плоска повърхност.
- Изключете щепсела от електрическата мрежа в случай, че няма да ползвате блендера.
- Бъдете внимателни при действия с ножа, тъй като е много остър.
- Повреденият съхраняващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център..

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Поставете каната (3) върху основното тяло (4).
- Свалете капака (2).
- Напълнете каната и затворете капака. Уверете се, че блендерът е добре затворен. Блендерът трябва да остане затворен през цялото време на ползването.
- Включете уреда към електрическата мрежа.
- Завъртете селектора на скоростта (5) в желаното положение (1 или 2). Блендерът започва да работи с избраната скорост.
- Препоръчително е да започнете на най-ниска скорост (положение 1), след което бавно да увеличите до най-висока скорост (положение 2), ако е необходимо. Независимо от това и в съответствие с вида на храната, можете да започнете на висока скорост още от начало.
- Положението **“Pulse”** на селектора на скоростта ви дава възможност да използвате блендера в режим на прекъсната работа. Той ще работи само, когато завъртите селектор (5) в това положение и ще спре веднага, щом го отпуснете.
- Това положение е изключително подходящо за трошене на лед. За да получите натрошен лед, завъртете и пуснете селектора няколко пъти.
- Можете да добавяте допълнителни продукти в каната, без да се налага да отваряте капака. За да го направите, свалете тапата (1). За целта я завъртете и изтеглете. Добавете бавно продуктите в каната.
- За да върнете тапата на мястото ѝ, нейните канали трябва да съвпадат се уплътненията на отворите на капака, след което завъртете докрай.
- След като приключите, установете селектора на скоростта в положение **“0”** и изчакайте ножа да спре напълно въртенето си, преди да свалите каната.