

Модел 714

ВНИМАНИЕ

БЪЛГАРСКИ

ПРЕТЕГЛЯНЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковъчни материали. Те са потенциална опасност за тях.
- Не потапяйте уреда във вода. Не оставяйте върху мокра повърхност.
- Не излагайте уреда на действието на високи температури.
- Поставете кухненската везна върху твърда, устойчива основа/.
- Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически препарати.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Тази кухненска везна работи с две отделни батерии от 1,5 V, тип R03 (не са включени в комплекта).

Отворете отделението за батериите в корпуса на уреда.

Поставете батериите, като се уверите, че е спазена правилната полярност. В случай, че желаете да използвате купа или някакъв друг съд за измерване, трябва първо да я поставите на платформата. В противен случай, можете да мерите продукта направо на везната.

Натиснете бутона **ON/Tara** и изчакайте до появата на "0" на дисплея. Можете да изберете използваната мерна единица, като избирате между грамове **"g"** и унции **"oz"** чрез натискането на бутона **Kg-LB**.



Можете да добавяте още, към вече претеглените обекти, без да се налага да ги отстранявате, като натиснете **ON/Tara**.

Добавяйте или отстранявайте внимателно обектите.

Уредът се изключва автоматично няколко секунди след завършване на претеглянето.

Можете да изключите уреда, като натиснете **ON/Tara** за няколко секунди.

ВНИМАНИЕ

- Избягвайте да надхвърляте максималната товарносимост на кухненската везна (3 kg). В случай, че бъде надхвърлена максималната товарносимост, на дисплея ще се появи съобщението **"O-Ld"**.
- Сменете батериите, ако на дисплея на кухненската везна се появи символа .
- Този ка  не е подходящ за търговски или медицински цели.
- Той е предназначен само за домашно ползване.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.
- Не допускайте смесването на батериите с обикновените битови отпадъци.